

取扱説明書

VRCAM

センサレスバーチャルスタジオシステム Sensorless Virtual Studio System

Version 2.2.2.0 - Higher

ソフトウェア使用許諾契約

この契約は、お客様(以下「使用者」と言う)と株式会社 朋栄(以下「当社」と言う)との間で締結される契約書です。本取扱説明書にて説明したソフトウェア(以下「本ソフトウェア」と言う)は、その使用を許諾されるもので、販売されるものではありません。使用者は、本ソフトウェアがインストールされた当社製品をご使用されることによって、この契約に同意されたものとします。本ソフトウェアの使用許諾条件は下記の通りとします。

第1条 使用許諾

- 1. 当社は、使用者に対し本ソフトウェア及び付随文書(以下これらを合わせて本ソフトウェアパッケージと言う)を本ソフトウェアの用法(取扱説明書及び付随文書により説明)に従ってご使用頂くことを、許諾します。この用法以外の方法でご使用になることはできません。
- 2. 当社は、使用者自身が本ソフトウェアパッケージをご使用になることを、許諾するもので、使用者が第三者に使用許諾権を与えたり、その他の方法で第三者に本ソフトウェアパッケージを使用させることはできません。
- 3. 本ソフトウェアは複数のプログラムにより構成されていますが、これらを分離し個別のソフトウェアとして、ご使用になることはできません。これらは取扱説明書及び付随文書に定める用法でのみご使用頂くものとします。

第2条 複製・貸与・譲渡・解析・改変の禁止及びデータベースの取扱い

- 1. 使用者は、本ソフトウェアパッケージを当社の事前許可なくして複製・貸与・譲渡・改変することはできません。またその複製・貸与・譲渡・改変を試みることもできません。使用者は、本ソフトウェアパッケージを紛失または盗難にあわないように、かつ、第三者により複製または解析されないように、その保管につき善良な管理者の注意義務をもって適切な措置を講じなければなりません。
- 2. 電子辞書・電子辞典は、編集著作物又はデータベースの著作物として著作権法により保護されていますので、使用者は、これらのデータの一部又は全部を、当社又は辞書提供元が本ソフトウェアパッケージで定める以外の方法により複製、転載、翻案、翻訳、送信並びに使用することはできません。

第3条 保証の制限

当社及び各プログラムのライセンサーは、本ソフトウェアパッケージに関する明示、黙示を問わず、あらゆる法律上の担保責任を負いません。本ソフトウェアパッケージは使用者の責任でご使用ください。本ソフトウェアパッケージの使用もしくは使用不能から生じたいかなる損害についても、当社及び各プログラムのライセンサーは一切責任を負いません。ただし、使用者が本ソフトウェアの受領後1年以内に、当社が本ソフトウェアの誤りを発見したとき、またはプログラムを修正したときは、それに関する情報または修正したプログラムを無償で提供いたします。

第4条 バージョンアップ版の提供

本ソフトウェアのバージョンアップがなされた場合には、使用者は当社が別途定める対価を支払うことにより、使用者に交付された本記録媒体と交換にバージョンアップ版の本記録媒体の交付を受け、バージョンアップされた本ソフトウェアパッケージを使用することができます。

第5条 契約の有効期間

本契約の有効期間は、使用者が本ソフトウェアを使用開始した日から1年間とします。ただし、契約期間満了期日の1ヶ月前までに、使用者または当社のいずれからも申し出がない場合は、更に1年間同一条件で延長するものとし、その後も同様とします。

第6条 契約の解除

- 1. 使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。
 - (1) 本契約の条項のいずれかに違反した場合
 - (2) 使用料の支払い不能、または支払いを拒絶した場合
- 2. 次の場合には、使用者は書面による通知により解除することができます。ただし、当社の権利には影響ないものとします。
 - (1) 使用許諾権を放棄した場合
 - (2) 使用者が本ソフトウェアパッケージを滅失、紛失等により、本ソフトウェアパッケージの存在を当社が確認できなくなった場合
- 3. 使用者は、前項により契約が解除になった場合でも、当社に既に支払われた対価の返還を求めることはできないものとします。

第7条 権利の帰属

本ソフトウェア パッケージの著作権、所有権その他一切の権利は当社、又は各プログラムのライセンサーに帰属します。

第8条 その他

本契約は日本国の著作権法及び著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。

VS-FlexGrid Pro 8.0J

Copyright (C) 2001-2007 ComponentOne LLC.

開梱および確認

このたびは、VRCAM(ブイアールカム)センサレスバーチャルスタジオシステムをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

◆ 構成表

品 名	数量	備 考
インストール用 CD-ROM	1	
ドングル	1	
USB 延長ケーブル	1	
取扱説明書	1	(本書)

確認

もし、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足があった 場合や、品物が間違っている場合は、販売代理店までご連絡ください。

目次

1. 概要および特長	1
1-1. 概要	1
1-2. 特長	1
1-3. この取扱説明書について	1
2. 起動と終了	2
2-1. VRCAM Launch の起動	2
2-2. VRCAM Cont の起動	2
2-3. Brainstorm eStudio の起動	2
2-4. eLibrary の読み込み	2
2-5. Brainstorm eStudio の終了	2
2-6. VRCAM Cont の終了	3
3. 各部の説明	4
3-1. メインウィンドウ	4
3-2. 運用	7
3-2-1. Select Libraries	9
3-2-2. Edit Virtual Set	10
3-2-3. Video Control	12
3-3. カメラ調整	13
3-4. カメラ軌道	14
3-5. PIO 設定	16
3-6. HVS 設定	16
3-6-1. XPT 制御機能使用時の HVS-300HS/350HS 設定	17
3-7. 画面制御	19
3-8. Camera Control	19
3-9. Camera Parameters	20
3-9-1. カメラ設定の表示	20
3-9-2. カメラ設定のコピー/ペースト	21
3-10. Camera Motion	22
3-11. PIO Settings	22
3-12. HVS Settings	23
4. 運用	24
4-1. 事前設定	24
4-1-1. スタジオ準備	
4-1-2. ハードウェア設定	24
4-1-3. HD/SD の切り替え	25
4-1-4. センサ有効	
4-1-5. 実カメラ	
4-1-6. ビデオクリップ	27
4-1-7. VR カメラ	27
4-1-8. カメラ軌道	
4-2. カメラ切り替え	
4-2-1. VRCAM Cont による切り替え(OA のみ)	
4-2-2. VRCAM Cont による切り替え(OA/PREV)	
4-2-3. 外部リモコンによる切り替え	33
424 テンキーにトスプレイリスト場作	33

4-2-5. HANABI 連動による切り	替え34	


1. 概要および特長

1-1. 概要

VRCAM (ブイアールカム) センサレスバーチャルスタジオシステムは Brainstorm 上にある 仮想カメラを動かすことにより外部カメラセンサなしでバーチャルスタジオ映像が実現で きるソフトウェアです。

1-2. 特長

- ▶ Brainstorm 上の仮想カメラを動かすことで、外部カメラセンサなしでバーチャルスタジ オ映像が実現可能
- ▶ HANABIシリーズとの連動において仮想カメラポジションの変更が可能
- ▶ カメラセンサを含めたシステムを構築可能
- ▶ OA/PREV 方式のシステムを構築可能
- ▶ 専用ソフトウェアから Brainstorm を意識せず操作可能
- ▶ MBP-100SX、MBP-110SX または MBP-100PD (別売) が接続されている場合、機器に保存されているビデオファイルの頭出し、再生が可能



1-3. この取扱説明書について

本製品を正しくご使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

2. 起動と終了

2-1. VRCAM Launch の起動

VRCAM Launch は送出 PC の起動時に自動的に起動します。送出 PC のタスクバーに VRCAM Launch のアイコンが表示されていない場合は送出 PC のデスクトップで [VrCamLaunch] ショートカットをダブルクリックしてください。





2-2. VRCAM Cont の起動

送出 PC のタスクバーに VRCAM Launch のアイコンが表示され、VRCAM Launch が起動していることを確認します。制御 PC のデスクトップで [VrCamGUI] ショートカットをダブルクリックすると VRCAM Cont が起動します。送出 PC と制御 PC が同一の場合はVrCamLaunch がインストールされている同じ PC で実行します。



2-3. Brainstorm eStudio の起動


VRCAM では Brainstorm eStudio を自動的に起動/終了します。手動での起動は不要です。

2-4. eLibrary の読み込み

VRCAM では eLibrary を自動的に読み込みます。手動での読み込みは不要です。

2-5. Brainstorm eStudio の終了

VRCAM では Brainstorm eStudio を自動的に起動/終了します。通常、手動での終了は不要ですが、手動で終了させたい場合は送出 PC で GFX ウィンドウ右上の \times をクリックすると終了します。



GFX ウィンドウ

2-6. VRCAM Cont の終了

VRCAM Cont メインウィンドウ右上の⋉をクリックすると VRCAM Cont が終了します。



メインウィンドウ

送出 PC で Brainstorm eStudio を起動している場合、VRCAM Cont で終了操作を行うと確認ダイアログが表示されます。送出 PC の Brainstorm eStudio も終了させたい場合は [はい] をクリックします。



3. 各部の説明

3-1. メインウィンドウ



メインウィンドウ

カテゴリボタン

運用	設定エリアに [運用] を表示します。 (「3-2. 運用」参照)
カメラ位置設定	設定エリアに [カメラ調整] と [画面制御] を表示します。 (「3-3. カメラ調整」「3-7. 画面制御」参照)
カメラ軌道設定	設定エリアに [カメラ軌道] と [画面制御] を表示します。 (「3-4. カメラ軌道」「3-7. 画面制御」参照)
PIO設定	設定エリアに [PIO 設定] と [画面制御] を表示します。 (「3-5. PIO 設定」「3-7. 画面制御」参照)
HVS 設定	設定エリアに [HVS 設定] と [画面制御] を表示します。 (「3-6. HVS 設定」「3-7. 画面制御」参照)

設定エリア

運用	起動時には [運用] 画面 (「3-2. 運用」参照)を表示します。各カテゴリボタンをクリックすると、 [運用] [カメラ調整] [カメラ
	軌道] [PIO 設定] [HVS 設定] [画面制御]の画面を表示します。

カメラ選択

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
カメラ (Cam1~Cam4)	カメラを切り替えます。(「4-2.カメラ切り替え」参照)	
カメラポジション (1~8)	カメラポジションを切り替えます。	

サムネイル

PREV (上のボタン)	任意のカメラポジションを登録します。マウスの右ボタンで [カメラ選択] のカメラポジションボタンをドラッグして [PREV] または [OA] のいずれかのボタンにドロップすると、カメラポジションが登録され、 [PREV] ボタンにカメラポジション名が表示されます。ボタンを右クリックしてメニューから [クリア] を選択すると、カメラポジションが削除されます。
OA (下のボタン)	カメラポジションのサムネイルを表示します。 [PREV] または [OA] のいずれかのボタンを右クリックしてメニューから [サムネイルセット]を選択すると現在の GFX ウィンドウの画像をキャプチャして[OA] ボタンにサムネイルとして表示します。ボタンを右クリックしてメニューから [サムネイルクリア] を選択すると、サムネイルが削除されます。 ※サムネイルをセットする瞬間に出力映像が乱れる場合があります。 ※サムネイルが縦か横にずれる場合は再度サムネイルを設定してください。
行数指定	サムネイルボタンの表示行数を1~4行から選択します。1行あたり8個ボタンが用意されており、最大で32個のボタンが利用可能です。4行利用すると、全てのカメラポジションをサムネイルボタンに登録することができます。
Swap	OA と PREV を切り替えます。(OA/PREV 方式の場合) (「4-2-2. VRCAM Cont による切り替え(OA/PREV)参照」)

サムネイルを 4行全て表示させると、カメラポジションを全て登録することができますので、サムネイルボタンを [カメラ選択] ボタンの代わりとして使用することができます。この場合 [カメラ選択] が不要となりますので、チェックを外して非表示にすると、GUI内のスペースを有効に利用することができます。



その他

送出機選択	接続する送出機を選択します。通常は最上行([OA] または [OA+PREV]) を選択してください。
	.vrcファイル、.camファイル、.prgファイルからデータを読み込みます。 .prgファイル、.vrcファイルを読み込む際、現在開いている番組と異なる場合にはライブラリ変更に関する確認メッセージが出ます。 [はい]をクリックするとライブラリを変更した上でデータを適用します。[いいえ]をクリックするとライブラリ変更を行わずにデータ適用のみ行います。
Load	・.cam ファイル カメラに関する情報が保存されています。
	・prg ファイル 番組に関する情報が保存されています。
	・.vrc ファイル .cam ファイルと.prg ファイルの両方の情報が保存されています。
	データをファイルに書き込みます。拡張子は.vrc、.cam、.prgの3形式
	です。 以下の状態はファイルに保存されません。
	・ [運用] [カメラ位置設定] [カメラ軌道設定] [PIO 設定] [HVS 設定]の選択
Save	・[Mouse Cam][Real Cam][VR Cam]の選択 ・[LOCK][POS][ORT]の選択
	・ [HPR] [PTZ] の選択
	・カメラボタン[Cam1]~[Cam4]の選択 ・カメラポジションボタン[1]~[8]の選択
	・サムネイルボタンの選択
	・プレイリストの OA/NEXT の状態 ・[GFX]で調整したマウスカメラの設定
Save ipf	Brainstorm eStudio にデータ保存命令を発行します。

[Load] または [Save] を行うと、ファイルパスがタイトルバーに表示されます。

ロック機能

	[カメラ位置設定]、[カメラ軌道設定]、[PIO設定]、[HVS設定]のいずれかのボタン上で右クリックして[カメラ設定変更無効]を選択するとロック状態となり、不用意にカメラ設定を変更してしまうことを防ぐことができます。[カメラ設定変更有効]を選択するとロック状態を解除します。カメラ設定がロックされると次の状態になります。
カメラ設定	カメラ位置設定 カメラ・ウス (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
	 ・ [カメラ位置設定] の [カメラ調整] -操作不可。 ・ [カメラ軌道設定] の [カメラ軌道] -操作不可。 ・ [PIO 設定] -操作不可。 ・ [HVS 設定] -操作不可。 ・ [画面制御] の [VR Camera] と [GFX] -操作不可。 ・ Recall モードに固定。
	Save ipf ボタン上で右クリックして [Save ipf 無効] を選択すると、Save ipf の機能が使用できなくなります。 [Save ipf 有効] を選択するとロック状態を解除します。
Save ipf	Save ipf Save ipf 有効 Save ipf 無効

3-2. 運用



運用

表示/非表示	メインウィンドウの [ダイレクト] 、[プレイリスト]、[文字入
チェックボックス	力] 、[カメラ選択]、[サムネイル]:	を表示/非表示します。

ライブラリ選択	[Select Libraries] ダイアログボックスを表示します。 (「3-2-1. Select Libraries」参照)
VR セット編集	[Edit Virtual Set] ダイアログボックスを表示します。 (「3-2-2. Edit Virtual Set」参照)
ビデオ制御	[Video Control]ダイアログボックスを表示します。 (「3-2-3. Video Control」参照)


	コマンドボタンを配置して、シングルクリックで実行できるようにします。 マウスの右ボタンで [ダイレクト] にボタンをドロップして配置します。ドロップインできるのは [カメラ選択] のカメラポジションボタン、または [Edit Virtual Set] ダイアログボックスの [制御] にあるボタンです。 コマンドボタンを削除するにはボタンを右クリックしてメニューか
ダイレクト	ら「削除」または「全削除」を選択します。 その他、コマンドボタンの右クリックメニューから次のことができます。 ・「編集」を選択すると、「Command Editor」が表示され、コマン
	ドを編集することができます。 ・ [サムネイルセット] を選択すると現在の GFX ウィンドウの画像をキャプチャしてサムネイルとして表示します。 ・ [サムネイルクリア] を選択すると、サムネイルが削除されます。 キーボードの [Ctrl] キーを押しながらマウスの左ボタンでドラッグ
	マーホートの[ctm] マーを押しながらマリスの足がタンでドブックすると、配置したボタンを移動させることができます。 ※ボタンを重ねて配置すると正しく操作できない場合があります。 ※サムネイルをセットする瞬間に出力映像が乱れる場合があります。
	※サムネイルが縦か横にずれる場合は再度サムネイルを設定してく ださい。

	T	
プレイリスト	マVirtual Set] ラマ Virtual Set] シャン Virtual Set] シャン ドロ Set] をである。 アングス項 たる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ックメニューで次のことができます。 択すると、 [Command Editor] が表示され、コマン っことができます。 セット] を選択すると現在の GFX ウィンドウの画像 してサムネイルとして表示します。 クリア] を選択すると、サムネイルが削除されます。 [Ctrl] キーを押しながら、マウスの左ボタンでリストの すると順序を変更することができます。 era] と [Command] の文字をクリックして [F2] キー を変更することができます。 セットする瞬間に出力映像が乱れる場合があります。 縦横にずれる場合は再度サムネイルを設定してくださ
	実行	プレイリストで現在選択されている項目を実行して次の項目を選択します。OAが赤、NEXTが緑で表示されます。 [Enter] キーは [実行ボタン] と同じ動作を行います。 [PageUP] キーは NEXT の緑行を 1 行上に移動させます。 [PageDown] キーは NEXT の緑行を 1 行下に移動させます。
	スキップ	プレイリストの NEXT の項目をスキップします。 テンキーの [+] キーは [スキップ] ボタンと同じ動 作を行います。
	頭出し	プレイリストの先頭の項目を NEXT にします。 [Home] キーは [頭出し] ボタンと同じ動作を行います。
	ェクト]でテキ有でングリングリーンででは、 マングリングリーンでは、 なるを[Edit Virt でいる。 次にでいる。 でいる。	す。 [Edit Virtual Set] ダイアログボックスの [オブジストタイプのオブジェクトを選択すると、[制御]の[文効になります。この [文字] ボタンをマウスの右ボタンメインウィンドウの [文字入力] にドロップすると、選ストに追加されます。 たテキストオブジェクトにイベント動作がある場合にトを [文字入力] でリンクさせて実行します。リンクさに登録しておいたテキストに関連付けされているアクシual Set] ダイアログボックスの [イベント] で選択しまの右ボタンで [制御] の [イベント] ボタンをドラッグり] 内の文字にドロップします。
文字入力	グすると順序を リストの [Text 更することがで	押しながら、マウスの左ボタンでリストの項目をドラッ変更することができます。 ② の文字をクリックして [F2] キーを押すと、文字を変きます。
	リンク非表示	文字入力枠 (Text) と備考欄 (Note) のみ表示します。 文字入力枠 (Text) と備考欄 (Note) +リンク先を表示します。
		変更を適用します。
	実行	文字入力枠で現在選択されている項目を実行して次の項目を選択します。OAが赤、NEXTが緑で表示されます。
	スキップ	文字入力枠の NEXT の項目をスキップします。
	頭出し	文字入力枠の先頭の項目を NEXT にします。

テンキーを利用してプレイリストを操作する場合は、NumLock を OFF にしてください。

3-2-1. Select Libraries

メインウィンドウの[運用]で[ライブラリ選択]ボタンをクリックすると、[Select Libraries] ダイアログボックスが表示されます。ここでは登録ライブラリから使用したいライブラリ (シーン)を選択してコピーします。選択したライブラリは番組単位で管理します。ライブラリをコピーするには、[選択ライブラリ]の[番組]ドロップダウンリストでコピー先の番組名を選択後、[登録ライブラリ]のライブラリをマウスの右ボタンで[選択ライブラリ]のリストへドラッグ&ドロップします。 [OK] をクリックするとコピーが作成され、Brainstorm eStudioの起動・シーンの読み込みを行います。 [Cancel]をクリックすると、設定を保存しないでダイアログボックスを閉じます。 [選択ライブラリ]からライブラリを削除したい場合は、右クリックしてメニューの[削除]を選択します。 [選択ライブラリ]の [VRCAM_DBS] は [OK] をクリックすると自動的に追加されます。



Select Libraries ダイアログボックス


	ライブラリを管理するコピー先を番組名で設定します。		
番組	番組追加	ボックスに文字を入力して [番組追加] ボタンをクリックすると、新規番組名がドロップダウンリストに追加されます。	
	番組削除	ドロップダウンリストで番組を選択してボタンをク リックすると、番組がドロップダウンリストから削 除されます。	
送出有効	SDI 出力を有効	か/無効にします。	
センサ有効	センサデータの	D受信を有効/無効にします。	
OK	設定を保存してダイアログボックスを閉じます。		
キャンセル	設定を保存しないでダイアログボックスを閉じます。		

Brainstorm が起動すると同時にコマンドプロンプトも起動します。このコマンドプロンプトを終了させると Brainstorm も強制的に終了させられてしまいますので、不要な場合には最小化の状態にしてください。

番組名には半角英数字と一部の記号のみが利用可能です。

3-2-2. Edit Virtual Set

メインウィンドウの[運用]で[VRセット編集]ボタンをクリックすると、[Edit Virtual Set] ダイアログボックスが表示されます。CGコンテンツの位置・色・テクスチャ・テキスト・表示/非表示・サウンド・マスク範囲の変更を行います。





Edit Virtual Set ダイアログボックス

DBS	データベースを選択します。		
イベント	選択されている	DBS に含まれるイベントを表示します。	
7,47	実行	イベントを実行します。	
オブジェクト	選択されている DBS に含まれるオブジェクトを表示します。オブジェクトを右クリックで選択し、「マークセット」でオブジェクト名を青色に変えることができます。作業を行う際の目印にしてください。「マーククリア」で黒色に戻ります。		
	強調表示	GFX ウィンドウの任意のオブジェクトをハイライト 表示します。	
サウンド	選択されている	DBS に含まれる音声を表示します。	

位置	オブジェクトのスケール、角度、位置を設定します。		
色	マテリアル、色を設定します。		
テクスチャ	テクスチャファ	イルを指定します。	
テキスト	文字を設定します。		
	Cull	表示/非表示を設定します。	
表示	Bin Order	描画の順番を設定します。設定する場合には Bin Order 有効チェックボックスにチェックします。 数値の大きいものが上に表示されます。	
	Bin Order 有効	描画の順番を設定する場合に選択します。	
サウンド	オーディオファイルを指定します。		
マスク	マスクオブジェクトの範囲を設定します。		

制御	コマンドボタン	または [プレ 加することが ※これらのボ イベント 位置 色 テクスチャ 文字 表示	タンを直接クリックしても動作しません。 任意のイベントを実行します。 位置を任意の値に変化させます。 色を任意の値に変化させます。 テクスチャを任意の値に変化させます。 文字を任意の値に変化させます。 表示/非表示を変化させます。
	しらいジション	サウンド	任意の音声に変化させます。 伝の恋化) にかかる時間も乳空しませ
	トランジション		行(値の変化)にかかる時間を設定します。
	ループ再生	動画をルーブ	再生させます。
	Stop	音声を停止します。	
	Pause	音声を一時停止します。	
	Play	音声を再生し	ます。


リスト更新	リストを更新します。
OK	設定を保存してダイアログを閉じます。

出力される CG 映像において、オブジェクトの前後関係が意図した通りに表示されない場合には、Bin Order を有効にした上で数値を設定し、描画の順序を変更することで解決する場合があります。また、オブジェクトの半透明部分が意図した通りに表示されない場合にも描画順序の変更で解決する場合があります。

ビデオウォールの Bin Order にはデフォルトで 100 に設定されています。入力カメラ映像 と CG コンテンツが重なる場合に前後関係が意図した通りに表示されない場合は、その CG コンテンツの Bin Order を有効にし、101 以上の数値を入力することで解決する場合が あります。

3-2-3. Video Control

メインウィンドウの [運用] で [ビデオ制御] ボタンをクリックすると、 [Video Control] ダイアログボックスが表示されます。MBP-100SX、MBP-110SX または MBP-100PD (別売) が接続されている場合、機器に保存されているビデオファイルの頭出し、再生を行います。



Video Control ダイアログボックス

素材	機器に保存されているビデオファイルを表示します。		
	マウスの右ボタンで [制御] にあるボタンを [ダイレクト] または イリスト] にドラッグ&ドロップして追加することができます。		
	Stop	ビデオを停止します。	
Hell/hm	Pause	ビデオを一時停止します。	
制御	Cueup	ビデオを頭出します。	
	Play	ビデオを再生します。	
Cueup Play ビデオを頭出しして再生しま		ビデオを頭出しして再生します。	
	OK ダイアログを閉じます。		

メインウィンドウの [ビデオ制御] ボタンを有効にするには、 [VrCamGUI.exe] と同じディレクトリにある [VrCamGUI.ini] ファイルの [SETTING] セクションの [MBP_VDCP_ENABLE] の値が 1 になっている必要があります。デフォルト値は 0 です。

素材データの取得はLAN経由、制御はシリアル通信経由で行っています。素材が表示されない、制御ができない、といった場合には機器の接続を確認してください。

3-3. カメラ調整

メインウィンドウで [カメラ位置設定] ボタンをクリックすると、 [カメラ調整] が開きます。カメラポジションおよび人物を撮影している実際のカメラの映像の設定を行います。実際の運用での操作方法については「4-1. 事前設定」を参照してください。



カメラ調整

Camera No.	[カメラ選択] で選択されているカメラの番号を表示します。
Position No.	[カメラ選択] で選択されているカメラポジションの番号を表示します。
センサ有効	センサ付きカメラの場合にチェックします。センサ連動については ifCalibSTD の取扱説明書を参照してください。
パラメータをコピー	表示されている [カメラ調整] 内の [実カメラ] [VR カメラ] [ビデオクリップ] の各パラメータをコピーします。

実カメラ

人物距離	実際のカメラと人物との距離を入力します。
実カメラ位置	スタジオの原点を起点とした座標系における実際のカメラの位置を入力します。 (X: 左右方向、Y: 奥行き、Z: 上下方向)
実カメラ角度	スタジオの原点を起点とした座標系における実際のカメラの方向(X: Pan、Y: Tilt、Z: Roll)を入力します。
実カメラ FOV	実際のカメラの FOV を入力します。
パラメータを貼り付け	コピーされている [実カメラ] のパラメータを貼り付けます。

VR カメラ

VR カメラ位置	仮想カメラの位置を[実カメラ位置]の相対値で入力します。
VR カメラ角度	仮想カメラの角度を[実カメラ角度]の相対値で入力します。
VR カメラ FOV	仮想カメラの FOV を[実カメラ FOV]の相対値で入力します。
トランジション	仮想カメラがポジション移動する際の秒数を入力します。
パラメータを貼り付け	コピーされている [VR カメラ] のパラメータを貼り付けます。

ビデオクリップ

- · · · · · ·	
横クリップ	実際のカメラの映像の左右のクリップを入力します。
縦クリップ	実際のカメラの映像の上下のクリップを入力します。
パラメータを貼り付け	コピーされている [ビデオクリップ] のパラメータを貼り付けます。

自動調整

調整用オブジェクト表示	調整用オブジェクトを表示させる場合にチェックします。
人物身長	人物の身長を入力します。
オフセット	実際のカメラの映像がバストショットの場合、カメラに映っていない部分(足から胸まで)の高さを入力します。全身が映っている場合は0に設定してください。
人物位置	調整用オブジェクトの黄色のマーカーが人物の頭と足それぞれ に重なるよう数値を入力します。
最適値計算	[人物身長] と [人物位置] から [実カメラ角度] の [Y] と [実カメラ FOV] の最適値を求めます。

CG オブジェクトをカメラ映像より前に表示させたい場合には、Bin Order で描画順を変更する必要があります。Bin Order については「3-2-2.Edlit Virtual Set」を参照してください。

3-4. カメラ軌道

メインウィンドウで [カメラ軌道設定] ボタンをクリックすると、 [カメラ軌道] が開きます。

通常、仮想カメラがポジション移動する際にはそれぞれのポジションを結ぶ直線の軌道をとりますが、ここで追加情報を入力することにより曲線的な軌道で移動させることが可能です。 実際の運用での操作方法については「4-1. 事前設定」を参照してください。



カメラ軌道

Camera No.	[カメラ選択] で選択されているカメラの番号を表示します。
From	移動元のカメラポジションを選択します。
То	移動先のカメラポジションを選択します。
有効	カメラ軌道設定を有効にします。無効にすると軌道が直線になります。

キーフレーム

デフォルト	ランジショ	タンをクリックすると、 [位置] [角度] [FOV] [トン] をデフォルト値に戻し、 [キーフレーム数] が 1 つになります。	
軌道表示	出力映像にカメラ軌道を表示します。		
カメラ表示	出力映像にモデル化した仮想カメラを表示します。 仮想カメラがポジション移動する際の秒数を入力します。		
トランジション			
	キーフレー	ムの数を表示します。最大 64 です。	
	挿入	選択されているキーフレームの前にキーフレームを追 加します。	
キーフレーム数	追加	キーフレーム選択に関わらず、最後尾にキーフレームを 追加し、同時に[トランジション]を増やします。[ト ランジション]の増加量は、追加前の[トランジション] から最後尾キーフレームの時刻を引いた値となります。	
	削除	選択されているキーフレームを削除します。	
	均等配置	キーフレームを直線軌道上に等間隔で配置します。	
キーフレーム選択	選択されているキーフレームの番号を表示します。(1番目のキーフレームが選択されている場合1が表示されます。)選択されているキーフレームのカメラの位置、角度、FOVが下の[選択キーフレーム]内に表示されます。[<][>] ボタンをクリックして任意のキーフレームを選択し[位置][角度][FOV]を設定します。		

選択キーフレーム

位置	選択されているキーフレーム ([キーフレーム選択]に表示されている番号のキーフレーム)の位置座標を設定します。
角度	選択されているキーフレームの方向を設定します。
FOV	選択されているキーフレームの FOV を設定します。
時刻	選択されているキーフレームがある時刻を秒単位で表示します。


プレビュー

有効	仮想カメラを動かしてテストする場合にチェックします。
トランジション	スライダの位置に応じて仮想カメラが移動します。

3-5. PIO 設定

メインウィンドウで [PIO 設定] ボタンをクリックすると開く [PIO 設定] では、外部リモコンの各ボタンに対し機能割付を設定します。

実際の運用での操作方法については「4-2-3.外部リモコンによる切り替え」を参照してください。




PIO 設定

Pin No.	PIOの入力ピン番号を表示します。
Icon List Items	実行する Icon List のアイテムを入力します。マウスの右ボタンで[カメラ選択]の各ボタンをドラッグ&ドロップして入力することも可能です。

3-6. HVS 設定

メインウィンドウで [HVS 設定] ボタンをクリックすると開く [HVS 設定] では、HANABI シリーズの VR タリー (バーチャル連動のタリー) に対しカメラ切り替えとカメラポジション切り替えの設定を行います。実際の運用での操作方法については「4-2-5. HANABI 連動による切り替え」を参照してください。



HVS 設定

XPT 制御	HVS-300HS/350HS の XPT 制御を VRCAM GUI から制御する場合に ON にします。
Tally No.	VR タリーの番号を表示します。
Camera No.	カメラ番号を入力します。マウスの右ボタンで [カメラ選択] のカメラポジションボタンをドラッグ&ドロップして入力することも可能です。
Position No.	ポジション番号を入力します。マウスの右ボタンで [カメラ選択] のカメラポジションボタンをドラッグ&ドロップして入力することも可能です。

XPT No.	[XPT No. Mode] (「3-12. HVS Settings」③) で [VR-XPT] を選択している 場合は各 VR タリー番号が設定されている VIRTUAL XPT 番号 (VR01=1,VR02=2,)を設定します。 [XPT No. Mode] で [Button] を選択している場合は VIRTUAL XPT をアサインしたバスボタン番号を入力します。
---------	---

・HVS-300HS の一部のバーションにおいて VR-XPT では動作しない場合があります。その場合はエディタオプションを利用し、BUTTON 制御する必要があります。(詳しくは販売店にお問い合わせください)

注意

- ・BUTTON 制御の設定は、「3-6-1. XPT 制御機能使用時の HVS-300HS/350HS 設定」と「3-12. HVS Settings」を参照してください。
- ・バスボタン番号をアサインする場合は、1~12を選択してください。

3-6-1. XPT 制御機能使用時の HVS-300HS/350HS 設定

XPT 制御機能を使用する場合、HVS-300HS/350HS のイーサネット設定、VR-Link 設定が適切に設定されている必要があります。もし正常に XPT 番号制御機能が動作しない場合は、次の設定を確認してください。

【イーサネット設定】

[SETUP - SYSTEM - ETHERNET]メニューで、送出機と通信可能な IP アドレス、ネットマスクが設定されているか確認してください。詳しい設定方法は HVS-300HS/350HS 取扱説明書の「ネットワーク設定」を参照してください。

SYSTEM : I P ADDRESS : : 1/4 ETHERNET: =192. 168. 000. 010 : :

SYSTEM : NET MASK : : 2/4 ETHERNET: =255. 255. 255. 000 : :

【エディタオプション併用時】

HANABIのエディタオプションが有効になっている場合には、エディタの設定を行う必要があります。

• HVS-300HS: [SETUP-EXT I/F-EDITOR]

• HVS-350HS: [SETUP-FUNCTION-EDITOR]

① ② ③
: TYPE : ENABLE : SELECT : WI PE : 1/2
EDI TOR : = : = ON : = : = NORML:

④
: XPT CTL: WI P CTL: KEY CTL: : 2/2
EDI TOR : = : = ON : = ON : :

- ① HVS-300HS の場合には TYPE で BVS3K を、HVS-350HS の場合には DVS を選択してください。
- ② ENABLE は ON を選択してください。

以下は通常はデフォルトで使用します。一部のバージョンの HVS-300HS に接続する際 に XPT No Mode の選択で Button を選択した場合は以下の設定をする必要があります。

- ③ SELECT は PREV 以外を選択してください。
- (4) 「3-12.HVS Settings」における XPT No Mode の選択で Button を選択した場合には、 XPT CTL で BUTTON を選択するようにしてください。

尚、エディタメニューの詳しい設定方法は HVS-300HS/350HS 取扱説明書の「エディタ制御設定」を参照してください。

【バーチャルプロセッサ入力設定】

[SETUP-VIRTUAL-ADVANCED-CG COMP]メニューで、P/P および M/E バス上のバーチャルプロセッサ入力の割り当てを選択します。詳しい設定方法は HVS-30VR/35VR 取扱説明書の「CG COMPONENT メニュー」を参照してください。

また、この TYPE を変更する場合には、VRCAM 上におけるバス指定の設定も合わせて変更するようにしてください。設定の変更は「3-12. HVS Settings」の [Control Bus] を 参照してください。

VIRTUAL : COMPO :	TYPE	: SHARED : 2/3
CG COMP : =1 :	=FIX ME PGM	: =NON :

VRCAMとHANABIの連動を行う場合には、下記の4つのタイプから選択してください。

設定	説明
FIX ME PGM	M/E PGM バスで VR XPT を選択したときに、バーチャル合成映像を出力します。
FIX ME PST	M/E PST バスで VR XPT を選択したときに、バーチャル合成映像を出力します。
FIX PP PGM	P/P PGM バスで VR XPT を選択したときに、バーチャル合成映像を出力します。
FIX PP PST	P/P PST バスで VR XPT を選択したときに、バーチャル合成映像を出力します。

HVS-300HS は FIX PGM か FIX PST のどちらかを選択してください。

・上記の4タイプ以外を選択すると、正しく動作しない場合や、カメラ映像と バーチャルセットの同期がずれる場合がありますので選択しないようにして **注意** ください。

・HANABIは A/B バスモードは使用せず、P/P バスモードで使用してください。

3-7. 画面制御




画面制御

画面制御

Mouse Cam	GFX ウィンドウにマウスカメラの映像を表示します。
Real Cam	GFX ウィンドウに実際のカメラの映像を表示します。
VR Cam	GFX ウィンドウに仮想カメラの映像を表示します。
Recall	カメラ選択モードをリコールに設定します。 [カメラ選択] の各ボタンをクリックした際、予め登録したデータを呼 び出し、 [実カメラ] [VR カメラ] [ビデオクリップ] に表示するモ ードをリコールモードといいます。
	リコールモード時に[カメラ調整]内に表示されている[実カメラ] [VR カメラ] [ビデオクリップ] を変更すると、[カメラ選択] で選ばれているカメラにその変更が適用されます。
	カメラ選択モードをストアに設定します。
	[カメラ選択] の各ボタンをクリックした際、 [実カメラ] [VR カメラ] [ビデオクリップ] に表示されているデータをそれぞれのボタンへ登録するモードをストアモードといいます。
Store	ストアモード時に他のカメラボタン (Cam1~4) を選択すると、そのカメラボタンの [実カメラ] [VR カメラ] [ビデオクリップ] パラメータも表示されているデータに上書きされます。 他のポジションボタン (1~8) を選択した場合には、そのポジションボ
	タンが持つ [VR カメラ] のパラメータのみが上書きされます。 Recall ボタンを押すまでストアモードは継続します。
VRCAM 有効	VRCAM を使用する場合にチェックします。
VR Camera	マウスでドラッグして [VRカメラ] の内容を設定します。
GFX	マウスでドラッグして GFX ウィンドウのマウスカメラを設定します。

3-8. Camera Control

Brainstorm eStudio を起動すると、 [Camera Control] ダイアログボックスが表示されます。 [Camera Control] ダイアログボックスのボタンの動作は VRCAM Cont メインウィンドウの [画面制御] と [カメラ選択] の動作と同様です。詳しくは「3-1.メインウィンドウ」「4-2-1. VRCAM Cont による切り替え(OA のみ)」を参照してください。



Camera Control


3-9. Camera Parameters

[Camera Control] ダイアログボックスの [Camera Parameters] ボタンをクリックすると、 [Camera Parameters] ダイアログボックスが表示されます。

表示されるカメラ設定は VRCAM Cont メインウィンドウの [カメラ調整] のパラメータと 同様です。 (「3-9-1. カメラ設定の表示」参照)

[Video Format] で HD/SD が選択できます。(「4-1-3. HD/SD の切り替え」参照)

[Edit] でカメラ設定をコピーできます。(「3-9-2. カメラ設定のコピー/ペースト」参照)



Camera Parameters

3-9-1. カメラ設定の表示

◆ [Real Camera] の情報表示

[Real Camera] には選択した実カメラについての情報が表示されます。 実カメラのパラメータ表示を切り替えるには、次のように操作します。

1. [Camera Control] ダイアログボックスで [Cam1] \sim [Cam4] ボタンをクリックして実力メラを選択します。

◆ 「VR Camera」の情報表示

[VR Camera] には選択した VR カメラについての情報が表示されます。 VR カメラのパラメータ表示を切り替えるには、次のように操作します。

- 1. [Camera Control] ダイアログボックスでで [Cam1] \sim [Cam4] ボタンをクリックして実カメラを選択します。
- 2. [Camera Control] ダイアログボックスで [1] \sim [8] ボタンをクリックしてカメラポジションを選択します。

[Clip Video] の情報表示


[Clip Video] には選択した実力メラについてのビデオクリップ情報が表示されます。 ビデオクリップのパラメータ表示を切り替えるには、次のように操作します。

1. [Camera Control] ダイアログボックスで [Cam1] ~ [Cam4] ボタンをクリック して実カメラを選択します



3-9-2. カメラ設定のコピー/ペースト


Cam1 Position1 のカメラ設定を Cam2 Position1 の VR カメラおよび実力メラヘコピーする場合を例に、手順を説明します。



- 1. [Camera Control] ダイアログボックスで [Cam1] を選択し、 [Cam1] の下にある [1] を選択します。 [Camera Parameters] ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [Copy] ボタンををクリックします。Cam1 Position1 の設定がバッファにコピーされます。
- 3. [Camera Control] ダイアログボックスで [Cam2] を選択し、 [Cam2] の下にある [1] を選択します。
- 4. Camera Parameters ダイアログボックスで [Paste to VR] をクリックします。Cam1 Position1 の設定が Cam2 Position1 ヘコピーされます。
- 5. [Paste to Real] をクリックします。Cam1 の設定が Cam2 ヘコピーされます。

3-10. Camera Motion


[Camera Control] ダイアログボックスの [Camera Motion] ボタンをクリックすると、 [Camera Motion] ダイアログボックスが表示されます。 [Camera Motion] ダイアログボックスの動作は VRCAM Cont メインウィンドウの [カメラ軌道] と同様です。詳しくは「3-4. カメラ軌道」を参照してください。



Camera Motion

3-11. PIO Settings

[Camera Control] ダイアログボックスの [PIO Settings] ボタンをクリックすると、 [PIO Settings] ダイアログボックスが表示されます。 [PIO Settings] ダイアログボックスの動作は VRCAM Cont メインウィンドウの [PIO 設定] と同様です。詳しくは「3-5. PIO 設定」を参照してください。




PIO Settings

[Camera Control] ダイアログボックスのカメラボタンまたはカメラポジションボタンをマウスの左ボタンでドラッグして [PIO Settings] ダイアログボックスにドロップすると、選択行ではなく最も上の空白行にアイテムが設定されます。

3-12. HVS Settings

[Camera Control] ダイアログボックスの [HVS Settings] ボタンをクリックすると、 [HVS Settings] ダイアログボックスが表示されます。 [HVS Settings] ダイアログボックスの動作は VRCAM Cont メインウィンドウの [HVS 設定] と同様です。詳しくは「3-6. HVS 設定」を参照してください。ただし、 [HVS Settings] ダイアログボックスではドラッグ&ドロップで入力を行うことはできません。



HVS Settings

- ① [HVS Assignments] における動作は VRCAM Cont メインウィンドウの [HVS 設定] と 同様です。詳しくは「3-6. HVS 設定」を参照してください。ただし、[HVS Settings] ダイアログボックスではドラッグ&ドロップで入力を行うことはできません。
- ② HVS-300HS の場合は [M/E Bus] を選択してください。HVS-350HS の場合は 「3-6-1. XPT 制御機能使用時の HVS-300HS/350HS 設定」の [バーチャルプロセッサ入力設定] で M/E 系を選択している場合には [M/E Bus] を、P/P 系を選択している場合には [P/P Bus] を選択してください。
- ③ 通常は VR-XPT を選択してください。HVS-300HS の一部のバーションにおいて VR-XPT では動作しない場合があります。その場合には、[Button] を選択し、HVS のエディタ 設定を Button 用に変更してください(要エディタオプション)。エディタ設定の変更は「3-6-1. XPT 制御機能使用時の HVS-300HS/350HS 設定」を参照してください。

エディタオプションが有効になっている場合は、エディタ設定を行ってください。

4. 運用

4-1. 事前設定

VRCAM を運用する前の各種事前設定について説明します。


4-1-1. スタジオ準備

スタジオで次の準備を行います。

- ▶ カメラ、照明、クロマキー用ブルーバック(グリーンバック)など運用に必要な機材を 設置します。
- ▶ スタジオの原点を決めます。バーチャルセットの位置関係がこれで決まります。通常は 出演者の立ち位置となります。
- ▶ 立ち位置に実際に出演者に立ってもらうか、高さが同じくらいの小道具を置きます。
- ➤ カメラの座標 (X, Y, Z) をメジャーで測ります。X は左右方向、Y は奥行き方向、Z は上下方向となります。この計測はおおまかで構いません。
- ▶ カメラの方向 (Pan, Tilt, Roll) をおおまかに求めます。カメラの方向が Y 軸に一致している場合はこの手順は不要です([0,0,0] を入力します)。
- ▶ カメラと出演者との距離をメジャーで測ります。

4-1-2. ハードウェア設定

送出 PC で MBP-12Server.exe および MBP-12GUI.exe を起動し、次の図の通り設定します。



MBP-12GUI

- ▶ [MU SETUP] を選択します。
- ➤ [MIXER 1] と [MIXER 2] を [VIRTUAL] に設定します。
- ▶ 「DELAY」を「OFF」に設定します。
- ▶ [V1 OUT] を [CG] に設定します。
- ▶ [V2 OUT] を [CG KEY] に設定します。

MBP-12Server.exe および MBP-12GUI.exe の詳細については別途これらの取扱説明書を参照してください。

注意

Brainstorm eStudio を起動したまま MBP-12GUI で [VIDEO CONFIG] を変更した場合、必ず Brainstorm eStudio を再起動してください。再起動しないと映像出力が乱れる場合があります。

4-1-3. HD/SD の切り替え

制御 PC で VRCAM Cont を起動します。Brainstorm eStudio の [Camera Parameters] ダイアログボックスで HD/SD を切り替えることができます。

- 1. Brainstorm eStudio を起動して [Camera Control] ダイアログボックスの [Camera Parameters] ボタンをクリックすると、[Camera Parameters] ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [Video Format] で [HD] または [SD] を選択します。



4-1-4. センサ有効

センサを利用したシステムの場合、 $[Cam1] \sim [Cam4]$ のうち 1 つをセンサに連動させることができます。




1. センサ連動させるカメラを [カメラ選択] で選択し、[センサ有効] ①をチェックします。

センサカメラを使用する場合は、カメラのキャリブレーションが必要となります。キャリブレーションについては別途 ifCalibSTD 取扱説明書を参照してください。

4-1-5. 実カメラ

実カメラの設定を行います。あらかじめ[画面制御]で[Real Cam]、[カメラ選択]で[Cam1]を選択しておきます。



実力メラ

- 1. カメラと出演者との距離を「人物距離」①に入力します。
- 2. カメラの座標を [実カメラ位置] ②に入力します。
- 3. カメラの方向を [実カメラ角度] ③に入力します。
- 4. 「実カメラ FOV] ④に 30~50 程度の適当な数字を入力します。



自動調整

- 5. 「調整用オブジェクト表示」⑤をチェックします。
- 6. 出演者の身長を [人物身長] ⑥に入力します。
- 7. 実際のカメラの映像がバストショットの場合、カメラに映っていない部分(足から胸まで)の高さを [オフセット] ⑦に入力します。
- 8. 出力映像を確認しながら調整用オブジェクトの黄色のマーカーが人物の頭と足(バストショットの場合は画面の底部) それぞれに重なるよう、[人物位置] ⑧の数値を-0.5~0.5 の範囲で入力します。
- 10. カメラが複数ある場合は [カメラ選択] でカメラを切り替えてから、1~9 を繰り返します。
- 11. [調整用オブジェクト表示]⑤のチェックを外します。

4-1-6. ビデオクリップ

実際のカメラの映像のブルーバック(グリーンバック)の余分な部分をクリップします。あらかじめ [画面制御]で [Real Cam]、 [カメラ選択]で [Cam1]を選択しておきます。




ビデオクリップ

- 1. 出力映像を確認しながらカメラ映像のブルーバック (グリーンバック) の余分な部分を クリップします①。0.1 と入力すると端から 10% クリップされます。
- 2. カメラが複数ある場合は[カメラ選択]でカメラを切り替えてから、1を繰り返します。

[カメラ調整]の[センサ有効]がチェックされているカメラではビデオクリ**注意** ップ設定は不要です。またこの場合、数値を変更してもクリップ設定は反映されません。

4-1-7. VR カメラ

[VRカメラ] の設定を行います。あらかじめ [画面制御] で [VR Cam] 、 [カメラ選択] で [Cam1] を選択しておきます。




VR カメラ

- 1. 出力映像を確認しながら「VRカメラ位置」①を調整します。
- 2. 同様に [VRカメラ角度] ②を調整します。
- 3. 同様に [VR カメラ FOV] ③を調整します。
- 4. ポジション移動する際の秒数を「トランジション」④に入力します。
- 5. [画面制御]で [Store] を選択してから、[カメラ選択] で適当なカメラポジションボタンをクリックし VR カメラ設定を登録します。
- 6. 必要なポジションすべてに1~5を繰り返します。
- 7. カメラが複数ある場合は [カメラ選択] でカメラを切り替えてから、 $1\sim6$ を繰り返します。
- 8. [画面制御] で [Recall] を選択してから、[カメラ選択] のカメラポジションボタンを操作して動作を確認します。CG の床面に出演者の足が潜ってしまうような場合、[実カメラ角度] の「Y」を操作して調整します。

4-1-8. カメラ軌道

[カメラ軌道] の設定はしなくても運用は可能です。ただしこの場合、カメラ移動はそれぞれのポジションを結ぶ直線の軌道をとります。曲線状の軌道にしたい場合はここで設定します。あらかじめ [画面制御] で [Mouse Cam] 、 [カメラ選択] で [Cam1] を選択しておきます。



- 1. 移動元ポジションを選択します①。
- 2. 移動先ポジションを選択します②。
- 3. [有効]をチェックします③。チェックしないと①と②の組み合わせにおいてカメラ軌 道設定が有効になりません。
- 4. [軌道表示] と [カメラ表示] をチェックします④⑤。
- 5. [プレビュー]の[有効] ⑭をチェックします。
- 6. [適用] ボタンをクリックしてデフォルト軌道を作成します⑥。デフォルト軌道は直線 で、中間にキーフレームが一つだけ配置されます。
- 7. 新しくキーフレームを追加するには、[挿入] または [追加] をクリックします®。[挿入] は [キーフレーム選択] のキーフレームと 1 つ前のキーフレームとの中間に追加します。 [追加] は最終キーフレームの後ろに追加し、時間に対する位置・角度の変化の割合が一定となるよう、トランジションを増加させます。 [均等配置] をクリックすると全てのキーフレームを等間隔かつ一直線に再配置します。

- 8. [キーフレーム選択] ⑬を1に設定します。[キーフレーム選択] ⑬を設定すると、そのキーフレームに於ける[位置] ⑨、[角度] ⑩、[FOV] ⑪、[時刻] ⑫が表示されます。
- 9. 出力映像で軌道ラインを確認しながら [位置] ⑨を調節します。軌道ラインが見えにくい場合は [画面制御] の [GFX] でドラッグし、よく見えるようにします。カメラの軌道は青の円錐で表示され、キーフレームは赤の円錐で表示されます。
- 10. 出力映像でカメラ表示を確認しながら [角度] ⑩を調節します。カメラ表示は [トランジション] スライダ⑮の位置によって状態が変わります。 [トランジション] スライダ ⑮を適当に動かし、調節します。
- 11. 同様に「FOV」(i)を調節します。
- 12. キーフレームの時刻を変更するには [時刻] ⑫を調節します。
- 13. [キーフレーム選択] ⑬を次のキーフレームに切り替えます。
- 14. 全てのキーフレームについて 9~12 の手順を繰り返します。
- 15. ポジション移動する際の全体の秒数を変更するには[トランジション] ⑦を設定します。 [トランジション] ⑦は最後のキーフレームの時刻より小さい数字を入力できません。
- 16. [トランジション] スライダ⑮を適当に動かし、カメラ表示の位置を調節します。
- 17. 出力映像でカメラ表示を確認しながら9~15を微調整します。
- 18. [画面制御]で [VR Cam] を選択してから、[トランジション] スライダ⑮を適当に動かし、出力映像でカメラ軌道を確認します。
- 19. 必要なキーフレームすべてに1~18を繰り返します。
- 20. カメラが複数ある場合は [カメラ選択] でカメラを切り替えてから、1~19 を繰り返します。

[プレビュー]の[有効] ⑭をチェックすると[トランジション] スライダ⑮ 操作が有効となりますが、手動でチェックを外しても効果は持続します。

注意

[カメラ選択] の各ボタンをクリックすると、自動的に [有効] ⑭のチェックが外れ、 [トランジション] スライダ操作が無効となります。

[トランジション] スライダ操作が有効なときは、若干描画のパフォーマンスが低下します。

4-2. カメラ切り替え

カメラの切り替え、カメラポジションの切り替えについて説明します。

4-2-1. VRCAM Contによる切り替え(OAのみ)

 $VRCAM\ Cont\ O\ [$ カメラ選択] で $OA\ カメラの切り替え、カメラポジションの切り替えができます。$



- 1. カメラ 1 に切り替える場合は [Cam1] ①をクリックします。出力映像はカットチェンジとなります。
- 2. カメラ1のポジションを切り替える場合、[Cam1]の下にあるカメラポジションボタン $(1\sim8)$ ②をクリックします。出力映像はアニメーションでチェンジします。
- 3. カメラ1が選択された状態でカメラ2のポジションを切り替えるには、[Cam2]の下にあるカメラポジションボタン $(1\sim8)$ ③をクリックします。この場合カメラは切り替わらず、出力映像も変化しません。
- 4. カメラ 2 に切り替える場合は [Cam2] ④をクリックします。出力映像はカットチェンジとなります。
- 5. カメラ3~4についても同様の操作となります。

4-2-2. VRCAM Contによる切り替え(OA/PREV)

VRCAM Cont の [カメラ選択] または [サムネイル] で OA/PREV カメラの切り替え、カメラポジションの切り替えができます。

<[カメラ選択]を操作する場合>

1





サムネイル

(5)

- 1. [カメラ選択]では OA 側送出機のカメラとカメラポジションは赤、PREV 側は緑で表示されます。OA 側と PREV 側が重なっている場合も緑で表示されます。
- 2. カメラ1に切り替える場合は [Cam1] ①をクリックします。PREV 側出力映像がカットで切り替わります。
- 3. OA 側をカメラ1に切り替えるには [サムネイル] の [Swap] ⑤をクリックします。出 力映像がカットで切り替わります。
- 4. カメラ1のポジションを切り替える場合、[Cam1]の下にあるカメラポジションボタン (1~8) ③をクリックします。PREV 側出力映像がカットで切り替わります。
- 5. OA 側を上記指定のポジションに切り替えるには [サムネイル] [Swap] ⑤をクリック します。出力映像がアニメーションで切り替わります。
- 6. カメラ1が選択された状態でカメラ2のポジションを切り替えるには、[Cam2]の下にあるカメラポジションボタン (1~8) ④をクリックします。この場合カメラは切り替わらず、出力映像も変化しません。
- 7. カメラ 2 に切り替える場合は [Cam2] ②をクリックします。PREV 側出力映像がカットで切り替わります。
- 8. OA 側をカメラ 2 に切り替えるには [サムネイル] の [Swap] ⑤をクリックします。出 力映像がカットで切り替わります。
- 9. カメラ3~4についても同様の操作となります。



サムネイル

- 1 [サムネイル]では利用する数を 1~4 の行数①から指定できます。1 行につき 8 個のサムネイルボタンが用意されており、最大で 32 個が利用可能です。
- 2. [サムネイル] では OA 側送出機のカメラとカメラポジションは赤、PREV 側は緑で表示されます。
- 3. PREV 側をカメラ 1 ポジション 2 に切り替える場合は [Cam1 Pos2] ②をクリックします。PREV 側出力映像がカットで切り替わります。
- 4. [サムネイル] では OA 側送出機のカメラとカメラポジションを直接切り替えることができます。OA 側をカメラ 1 ポジション 5 に切り替える場合は③をクリックします。OA 側出力映像がアニメーションで切り替わります。
- 5. PREV 側と OA 側を入れ替えるには [Swap] ④をクリックします。PREV 側出力映像はカットで切り替わり、OA 側出力映像は PREV 側と OA 側のカメラが同じ場合はアニメーションで切り替わり、異なる場合はカットで切り替わります。

注意 OA/PREV 構成時は、OA 側と PREV 側のカメラパラメータの設定値 (「3-9. Camera Parameters」参照) を同じにしてください。

[ダイレクト] または [プレイリスト] にカメラポジションを追加してカメラを切り替えることもできます。

4-2-3. 外部リモコンによる切り替え

外部リモコンの操作によりカメラの切り替え、カメラポジションの切り替えが可能です。外部リモコンには最大 16 個の機能を割り付け可能です。Brainstorm eStudio のカスタムフォルダに登録されているアイコンであれば VW コンテンツの IN/OUT 等、どのような機能でも外部リモコンから制御可能です。

Pin No.	Icon List Items
00	CamSelect/Frame/Cam1/Pos/Pos1
01	CamSelect/Frame/Cam1/Pos/Pos2
02	
03	CamSelect/Frame/Cam1/Pos/Pos3
04	
05	
N6	

PIO 設定

- 1. マウスの右ボタンで [カメラ選択] で任意のカメラボタン、カメラポジションボタンを ドラッグして [PIO 設定] ヘドロップすると、対応する Icon List のアイテムがドロップ した行に表示されます。
- 2. [Icon List Items] 列のセルをダブルクリックすると編集状態となり、入力することも可能です。
- 3. Pin No.に示す入力ピンに接続された外部リモコンのボタンを操作すると、対応する Icon List のアイテムが実行されます。

4-2-4. テンキーによるプレイリスト操作

テンキーの操作によりプレイリストの制御が可能です。プレイリストの詳細については「3-2. 運用」を参照してください。操作を行う際には [NumLock] を OFF にしてください。

Enter	実行ボタン	現在選択されている項目を実行して次の項目を選択します。
+	スキップボタン	プレイリストの NEXT の項目をスキップします。
Home	頭出しボタン	プレイリストの先頭の項目を NEXT にします。
Page Up	-	NEXT を 1 行上に移動させます。
Page Down	-	NEXT を 1 行下に移動させます。

4-2-5. HANABI 連動による切り替え

HANABI のバーチャル連動を使用してクロスポイント切り替えに連動したカメラの切り替えが可能です。VR タリーに対し、最大 8 個のカメラポジションボタンを割り付け可能です。 バーチャル連動の詳細については取扱説明書「HANABI シリーズスイッチャ バーチャル連動」を参照してください。

HVS設定————————————————————————————————————						
☑ XPT制御						
Tally No.	Camera No.	Position No				
01	1	1				
02	1	2				
03	1	3				
04	1	4				
05	2	1				
06	2	2				
07	2	3				
08	2	4				

HVS 設定

- 1. ライブラリ(シーン)が読み込まれると、自動で処理が行われ VRCAM と HANABI が 通信可能な状態になります。特に操作する必要はありません。
- 2. 画面上部の [HVS 設定] をクリックします。マウスの右ボタンで [カメラ選択] の任意のカメラポジションボタンをドラッグして [HVS 設定] ヘドロップすると、対応するカメラ番号とカメラポジション番号がドロップした行に表示されます。
- 3. [Camera No.] 列、[Position No.] 列、または[XPT No.]列のセルをダブルクリックすると編集状態となり、入力することも可能です。
- 4. [Tally No.] に示すタリーが設定された HANABI の VR ボタン操作すると、対応するカメラポジションボタンが実行されます。また、XPT 制御機能が有効な場合、[カメラ選択]のカメラポジションボタンまたは [サムネイル] ボタンでもカメラポジションの切り替えが可能です。
 - カメラモードを [Store] に設定 (「3-7.画面制御」参照) しているときには、HANABI のボタンを押さないでください。もしも押してしまった場合には、カメラモードを [Recall] に戻した後に、HANABI でカメラを切り替える操作を行ってください。
 - [HVS 設定]でカメラおよびポジションの登録を行うと、HANABIの操作でカメラ移動も可能となりますが、カメラ移動中に HANABI上で別の操作を行うと途中でソース映像が切り替わり、不適切な合成映像となる場合があります。これを避けるためには、HANABIの操作を行う前に完全にカメラの移動が終わるのを待つか、HANABIではカメラ切り替えのみを行い、外部リモコンでカメラ移動するよう設定してください。[HVS設定]で[Camera No.]のみ登録し[Position No.]を空欄にすると、HANABIからのカメラ移動は抑止されます。センサを利用したシステムで、センサカメラへの切り替えを[HVS設定]に登録する際には、[Position No.]は空欄にしてください。
 - [カメラ位置設定]や[カメラ軌道設定]などの数値を入力するエディットボックスにフォーカスがある場合、HANABIなどからの外部要求で画面の表示が更新されないようになっています。これは設定中に他人に切り替えをされて意図しない数値が入力されてしまう事態を避けるためです。表示更新を再開するには、VRCAM Contのメインウインドウ上の

注意

- 適当なボタンをクリックしエディットボックスからフォーカスを外してください。
- XPT 制御が有効な場合、HANABIで VIRTUAL XPT 信号が選択されているとき、つまり、シリアルタリーで ID=1~8 が送信されているときは VRCAM Cont のボタンからは HVS 設定テーブルに登録されているカメラポジション以外には切り替えできません。逆に HANABIで VIRTUAL XPT ではない信号が選択さているとき、つまり、シリアルタリーで ID=0 が送信されているときは、HVS 設定テーブルに登録されてないカメラポジションへも VRCAM Cont から切り替えることができます。ただし、一旦 HVS 設定テーブルに登録されているカメラポジションに切り替えると、その後は登録されているカメラポジション以外には切り替えてきなくなります。

サービスに関するお問い合わせは



24h 365 days サービスセンター **03-3446-8575**

株式朋栄

本 社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121 (代)
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288 (代)
札幌営業所	₹004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011 (代)
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181 (代)
中部・北陸営業所	₹460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル	Tel:052-232-2691 (代)
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル	Tel:082-224-0591 (代)
九州営業所	₹810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591 (代)
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178(代)
佐倉研究開発センター	₹285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230(代)
札幌研究開発センター	₹004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018(代)

その他のお問い合わせは、最寄りの営業所にご連絡ください。